


# Распределительные блоки АББ


Распределительные блоки АББ обладают компактным размером при большом количестве точек распределения и обеспечивают легкость подключения и четкую идентификацию каждого полюса.



Power and productivity  
for a better world™




## Однополюсные



Код заказа	1SNA356208R2500	1SNA356204R1100 <sup>(1)</sup>	1SNA356200R2100 <sup>(1)</sup>	1SNA356212R0000 <sup>(1)</sup>	1SNA179657R1500	1SNA179650R2200
Тип	BRU 80A	BRU 125A	BRU 160A	BRU 175A	BRU 250A	BRU 400A
In (A)	80	125	160	175	250	400
Количество полюсов	1	1	1	1	1	1
Установка	DIN35/плата	DIN35/плата	DIN35/плата	DIN35/плата	DIN35/плата	DIN35/плата
Сечение питающ. кабеля (мм <sup>2</sup> )	3x16	10+35 (слева) 6+16 (справа)	10+70	16+70	35+120	95+185
Кол-во отходящих кабелей (мм <sup>2</sup> )	4x2.5+6	4x2.5+16 (с наконечниками) 6x2.5+16 (без наконечников)	6x2.5+16	10x2.5+16 (с наконечниками) 10x2.5+16 (без наконечников)	2x2.5+25 (с наконечниками) 2x2.5+35, 5x2.5+16, 4x2.5+10 (без наконечников)	2x2.5+25 (с наконечниками) 2x2.5+35, 5x2.5+16, 4x2.5+10 (без наконечников)
Размеры ВхШхГ <sup>(2)</sup> (мм)	66x27.2x56.5	75x27x57.5	91x35.2x60	61x45x54	96x44.5x59.5	96x44.5x59.5
Кол-во DIN-модулей	1.5	1.5	2	2.5	2.5	2.5
Ном. рабочее напряжение Ue(V)	600	600	600	600	600	600
Степень защиты	IP	20	20	20	20	20

## Трехполюсные

## Четырехполюсные



Код заказа	1SNA356209R2600	1SNA356210R2100	1SNA356211R0700	1SNA179534R2200	1SNA179535R2300	1SNA179892R2200
Тип	BRT 115A	BRT 175A	BRTC 125 A	BRT 80 A	BRT 125 A	BRT 160 A
In (A)	115	175	125	80	125	160
Количество полюсов	3	3	4	4	4	4
Установка	DIN35/плата	DIN35/плата	DIN35/плата	DIN35/плата	DIN35/плата	DIN35/плата
Сечение питающ. кабеля Ø (мм <sup>2</sup> )	10+35	16+70	10+35	16	35	10+50
Кол-во отходящих кабелей (мм <sup>2</sup> )	6x2.5+16	6x2.5+16	фаза: 5x1+6 2x1.5+10 нейтраль: 6x1.5+10 4x1.5+6	8x10	10x16	3x6+35 8x2.5+16
Размеры ВхШхГ <sup>(2)</sup> (мм)	71.5x80x53.5	71.5x80x53.5	74.5x98x60	85x88x60	85x128x60	91x160.5x59.5
Кол-во DIN-модулей	4.5	4.5	5.5	5	7.5	9.5
Ном. рабочее напряжение Ue (V)	600	600	600	600	600	600
Степень защиты	IP	20	20	20	20	20

<sup>(1)</sup> возможность параллельного подключения с помощью гребенок (в комплект поставки не входят).

<sup>(2)</sup> приводятся габаритные размеры при установке на рейку DIN3 высотой 15 мм

## ООО «АББ», подразделение «Низковольтное оборудование»

117997, Москва,  
ул. Обручева, 30/1, стр. 2  
Тел.: +7(495) 960 2200  
Факс: +7(495) 960 2220

664033, Иркутск,  
ул. Лермонтова, 257  
Тел.: +7(3952) 56 2200  
Факс: +7(3952) 56 2202

603140, Нижний Новгород,  
Мотальный пер., 8  
Тел.: +7(831) 461 9102  
Факс: +7(831) 461 9164

614077, Пермь,  
ул. Аркадия Гайдара, 86  
Тел.: +7(342) 263 4334  
Факс: +7(342) 263 4335

420061, Казань,  
ул. Н. Ершова, 1а  
Тел.: +7(843) 292 3971  
Факс: +7(843) 279 3331

450071, Уфа,  
ул. Рязанская, 10  
Тел.: +7(347) 232 3484  
Факс: +7(347) 232 3484

350049, Краснодар,  
ул. Красных Партизан, 495  
Тел.: +7(861) 221 1673  
Факс: +7(861) 221 1610

193029, Санкт-Петербург,  
Б. Смоленский пр., 6  
Тел.: +7(812) 326 9915  
Факс: +7(812) 326 9916

394006, Воронеж,  
ул. Свободы, 73  
Тел.: +7(4732) 39 3160  
Факс: +7(4732) 39 3170

344065, Ростов-на-Дону,  
ул. 50-летия Ростсельмаша, 1/52  
Тел.: +7(863) 203 7177  
Факс: +7(863) 203 7177

630073, Новосибирск,  
пр. Карла Маркса, 47/2  
Тел.: +7(383) 346 5719  
Факс: +7(383) 315 4052

443010, Самара,  
ул. Красноармейская, 1  
Тел.: +7(846) 269 8047  
Факс: +7(846) 269 8046

620066, Екатеринбург,  
ул. Бархотская, 1  
Тел.: +7(343) 369 0069  
Факс: +7(343) 369 0000

[www.abb.ru/ibs](http://www.abb.ru/ibs)