



Показаны только основные клеммы, требуемые для базового монтажа. Все соединения между блоком OMD800 и реверсивным выключателем нагрузки OTM необходимо обеспечить самостоятельно с помощью клемм, идущих в комплекте.

OMD800 DIY 3P 160 - 3200A

Prepared Alexey Kokorin		Document kind Принципиальная схема	Date 2016-04-04
Approved		Title OTM_C + OMD800 3P 160-3200A	Page 1 / 1
Resp. (division/department)		Document id. 9CNR000007-330	Rev. -