

Схема расположения элементов панели управления АВР ATS500 2-2C и ATS500-E 2-2C

Применяется с принципиальными схемами :
9CNR000007-054 - ATS500(-E) 2-2 C Tmax;
9CNR000007-056 - ATS500(-E) 2-2 C Emax.

Поз. обозначение	Описание	Текст шильдика
A5	Панель оператора	
HL300	Лампа желтая	Неисправность АВР
HL301, HL302	Лампа белая	Напряжение в норме
HL309	Лампа синяя	Дистанционное управление
HL311, HL321, HL331, HL341	Лампа красная	Включено
HL312, HL322, HL332, HL342	Лампа желтая	Авария
HL313, HL323, HL333, HL343	Лампа зеленая	Отключено
SA301	Переключатель 3-поз.	Режим АВР / P - 0 - A
SB311, SB321, SB331, SB341	Кнопка зеленая	Включить
SB312, SB322, SB332, SB342	Кнопка красная	Отключить

Prepared: Mikhail Komarov		Document kind: Схема расположения элементов	Date: 2013-08-14
Approved		Title: ATS500(-E) 2-2C. Панель управления	Page: 1 / 1
Resp. (division/department)		Document id.: 9CNR000007-060	Rev.: - / Lang.: ru