



Схема расположения элементов панели управления АВР
ATS500 2-2 и ATS500-E 2-2

Применяется с принципиальными схемами :
9CNR000007-011 - ATS500(-E) 2-2 Tmax;
9CNR000007-012 - ATS500(-E) 2-2 Emax;
9CNR000007-017 - ATS500(-E) 2-2 T7-Tmax.

Поз. обозначение	Описание	Текст шильдика
A5	Панель оператора	
HL300	Лампа желтая	Неисправность АВР
HL301, HL302	Лампа белая	Напряжение в норме
HL309	Лампа синяя	Дистанционное управление
HL311, HL321, HL331	Лампа красная	Включено
HL312, HL322, HL332	Лампа желтая	Авария
HL313, HL323, HL333	Лампа зеленая	Отключено
SA301	Переключатель 3-поз.	Режим АВР / P - 0 - A
SB311, SB321, SB331	Кнопка зеленая	Включить
SB312, SB322, SB332	Кнопка красная	Отключить

Prepared Mikhail Komarov		Document kind Схема расположения элементов	Date 2013-08-14
Approved		Title ATS500(-E) 2-2. Панель управления	Page 1 / 1
Resp. (division/department)		Document id. 9CNR000007-044	Rev. A Lang. ru