



Применяется с принципиальными схемами:  
9CNR000007-020 - ATS500(-E) 3-2G1 Tmax;  
9CNR000007-036 - ATS500(-E) 3-2G1 Emax.

Поз. обозначение	Описание	Текст шильдика
A5	Панель оператора	
HL300	Лампа желтая	Неисправность ABP
HL301, HL302, HL303	Лампа белая	Напряжение в норме
HL309	Лампа синяя	Дистанционное управление
HL311, HL321, HL331, HL341	Лампа красная	Включено
HL312, HL322, HL332, HL342	Лампа желтая	Авария
HL313, HL323, HL333, HL343	Лампа зеленая	Отключено
SA301	Переключатель 3-поз.	Режим ABP / P - 0 - A
SA303	Переключатель 3-поз.	Режим ДГ / 1 - 0 - A
SB311, SB321, SB331, SB341	Кнопка зеленая	Включить
SB312, SB322, SB332, SB342	Кнопка красная	Отключить




**Внимание!** Расположение элементов панели управления зависит от расположения силовых автоматических выключателей.

Prepared		Document kind	Date	
Mikhail Komarov		Схема расположения элементов	2015-07-22	
Approved		Title	Page	
		ATS500(-E) 3-2G1. Панель управления	1 / 1	
Resp. (division/department)		Document id.	Rev.	Lang.
		9CNR000007-040	A	ru

Применяется с принципиальными схемами:  
9CNR000007-020 - ATS500(-E) 3-2G1 Tmax;  
9CNR000007-036 - ATS500(-E) 3-2G1 Emax.

Поз. обозначение	Описание	Текст шильдика
A5	Панель оператора	
HL300	Лампа желтая	Неисправность ABP
HL301, HL302, HL303	Лампа белая	Напряжение в норме
HL309	Лампа синяя	Дистанционное управление
HL311, HL321, HL331, HL341	Лампа красная	Включено
HL312, HL322, HL332, HL342	Лампа желтая	Авария
HL313, HL323, HL333, HL343	Лампа зеленая	Отключено
SA301	Переключатель 3-поз.	Режим ABP / P - 0 - A
SA303	Переключатель 3-поз.	Режим ДГ / 1 - 0 - A
SB311, SB321, SB331, SB341	Кнопка зеленая	Включить
SB312, SB322, SB332, SB342	Кнопка красная	Отключить



**Внимание!** Расположение элементов панели управления зависит от расположения силовых автоматических выключателей.