



### Схема расположения элементов панели управления АВР ATS500 3-1G и ATS500-E 3-1G

Применяется с принципиальными схемами:  
9CNR000007-009 - ATS500(-E) 3-1G Tmax;  
9CNR000007-010 - ATS500(-E) 3-1G Emax.

Поз. обозначение	Описание	Текст шильдика
A5	Панель оператора	
HL300	Лампа желтая	Неисправность АВР
HL301, HL302, HL303	Лампа белая	Напряжение в норме
HL309	Лампа синяя	Дистанционное управление
HL311, HL321, HL331	Лампа красная	Включено
HL312, HL322, HL332	Лампа желтая	Авария
HL313, HL323, HL333	Лампа зеленая	Отключено
SA301	Переключатель 3-поз.	Режим АВР / Р - 0 - А
SA303	Переключатель 3-поз.	Режим ДГ / 1 - 0 - А
SB311, SB321, SB331	Кнопка зеленая	Включить
SB312, SB322, SB332	Кнопка красная	Отключить