


### Схема расположения элементов панели управления АВР ATS500 3-1 и ATS500-E 3-1

Применяется с принципиальными схемами:  
9CNR000007-131 - ATS500(-E) 3-1 Tmax;  
9CNR000007-133 - ATS500(-E) 3-1 Emax.

Поз. обозначение	Описание	Текст шильдика
A5	Панель оператора	
HL300	Лампа желтая	Неисправность АВР
HL301, HL302, HL303	Лампа белая	Напряжение в норме
HL309	Лампа синяя	Дистанционное управление
HL311, HL321, HL331	Лампа красная	Включено
HL312, HL322, HL332	Лампа желтая	Авария
HL313, HL323, HL333	Лампа зеленая	Отключено
SA301	Переключатель 3-поз.	Режим АВР / Р - 0 - А
SB311, SB321, SB331	Кнопка зеленая	Включить
SB312, SB322, SB332	Кнопка красная	Отключить

Prepared		Document kind	Date
Mikhail Komarov		Схема расположения элементов	2015-08-10
Approved		Title	Page
		ATS500(-E) 3-1. Панель управления	1 / 1
Resp. (division/department)		Document id.	Rev. Lang.
		9CNR000007-137	A ru