


Схема расположения элементов панели управления АВР ATS500 2-1 и ATS500-E 2-1

Применяется с принципиальными схемами:
9CNR000007-005 - ATS500(-E) 2-1 Tmax;
9CNR000007-006 - ATS500(-E) 2-1 Emax.

Поз. обозначение	Описание	Текст шильдика
A5	Панель оператора	
HL300	Лампа желтая	Неисправность АВР
HL301, HL302	Лампа белая	Напряжение в норме
HL309	Лампа синяя	Дистанционное управление
HL311, HL321	Лампа красная	Включено
HL312, HL322	Лампа желтая	Авария
HL313, HL323	Лампа зеленая	Отключено
SA301	Переключатель 3-поз.	Режим АВР / Р - 0 - А
SB311, SB321	Кнопка зеленая	Включить
SB312, SB322	Кнопка красная	Отключить

Prepared		Document kind	Date	
Mikhail Komarov		Схема расположения элементов	2015-07-14	
Approved		Title	Page	
		ATS500(-E) 2-1. Панель управления	1 / 1	
Resp. (division/department)		Document id.	Rev.	Lang.
		9CNR000007-041	B	ru